ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) ФИЗТЕХ-ШКОЛА РАДИОТЕХНИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Работа 2.2.1. Диффузия

Работу выполнил: Долгов Александр Алексеевич, группа Б01-106

Долгопрудный, 2022

Содержание

1	Аннотация	3
2	Теоретические сведения	3
3	Схема эксперимента	5
4	Методика измерений	7
5	Экспериментальная установка	8
6	Обработка полученных результатов	9
7	Вывод	12
8	Приложения	13

1 Аннотация

В данной работе исследуется взаимная диффузия газов: гелия и воздуха (более строго, воздух, конечно, является смесью газов). Проводится измерение коэффициента взаимной диффузии этих газов, а также проверяется теоретический результат, что коэффициент взаимной диффузии не зависит от пропорций компонентов бинарной смеси и обратно пропорционален давлению в системе.

2 Теоретические сведения

Диффузия - самопроизвольное взаимное проникновение веществ друг в друга, происходящее вследствие теплового движения молекул. Пусть система состоит из двух компонентов: "a" и "b". Пусть также диффузия осуществляется только вдоль оси Ох, тогда справедлив закон Фика:

$$j_{a} = -D\frac{\partial n_{a}}{\partial x}, j_{b} = -D\frac{\partial n_{b}}{\partial x},$$

где j_{α} и j_{b} - соответственно плотности потока компонентов а и b, то есть число частиц, проходящих через единичную площадку в единицу времени.

Давление Р и температура Т предполагаются неизменными. Для идеального газа (и гелий и воздух считаем таковыми в условиях эксперимента) справедливо уравнение:

$$P = (n_{He} + n_{air})kT,$$

где $n_{\text{H}e}$ и n_{air} - соответственно концентрации гелия и воздуха в сосуде.

Так как P=const и T=const, то $n_{He}+n_{air}=const\Rightarrow \Delta n_{air}=-\Delta n_{He}\Rightarrow$ достаточно описать диффузию одного из компонентов, например, гелия:

$$j_{He} = -D \frac{\partial n_{He}}{\partial x} \tag{1}$$

В работе предполагается, что $n_{He} \ll n_{air}$. Также верно, что $\mu_{He} \ll \mu_{N_2}$ и $\mu_{He} \ll \mu_{O_2}$, то есть атомы гелия значительно легче молекул, из которых в основном состоит воздух. Из этих двух утверждений следует, что процесс взаимной диффузии гелия и воздуха можно приближённо описывать как диффузию примеси лёгких частиц Не на практически стационарном фоне воздуха. Для такого приближения верно:

$$D = \frac{1}{3}\lambda \bar{\nu},\tag{2}$$

где $\overline{\nu}$ - средняя скорость хаотического движения частиц примеси, λ - их длина свободного пробега. Эти величины вычисляются по формулам:

$$\overline{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi \mu_{He}}} \tag{3}$$

$$\lambda = \frac{1}{n_0 \sigma},\tag{4}$$

где n_0 - концентрация рассеивающих центров (воздуха в нашем случае), σ - сечение столкновения частиц примеси с частицами фона.

В общем случае формула (2) также остаётся верна, однако под λ нужно понимать величину:

$$\lambda = \frac{1}{(n_{air} + n_{He})\sigma},$$

а под $\overline{\nu}$ понимать величину:


$$\overline{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi \overline{m}}},$$

где $\overline{\mathfrak{m}}$ - приведённая масса частиц смеси.

Так как $n_{He}+n_{air}=\frac{P}{kT}$, то $\lambda=\frac{kT}{P\sigma}\Rightarrow D\sim\frac{1}{P}$. Также из приведённых выражения ясно, что величина D не зависеть от пропорций компонентов смеси.

3 Схема эксперимента

В работе будем использовать сосуды объёмами V_1 и V_2 ($V_1 \approx V_2 = V$), соединённые трубкой длины L и сечения S. Сосуды заполнены смесью двух газов при одинаковом давлении, но различной концентрации компонентов (рис. 1).



В общем случае: n=n(x,t), но если объём соединительной трубки много меньше объёма сосудов ($SL \ll V$), то внутри сосудов можно считать: n=n(t) (концентрация постоянна во всём объёме сосудов) и принять, что концентрация изменяется только благодаря диффузии в трубке.

Сначала предположим, что на концах соединительной трубки концентрации гелия поддерживаются постоянными и равными n_1 и n_2 (индексы соответствуют индексам объёмов сосудов). Тогда через некоторое время в трубке установится стационарный поток частиц, постоянный во всех сечениях трубки (в противном случае в трубке бы происходило накопление частиц и через некоторое время поток прекратился бы).

Из (1) получаем:

$$j = -D\frac{\partial n}{\partial x} = const \Rightarrow \frac{\partial n}{\partial x} = const$$

Отсюда получаем:

$$n(x) = \frac{n_2 - n_1}{I} x + n_1 \tag{5}$$

Из (5): $\frac{\partial n}{\partial x} = \frac{n_2 - n_1}{I}$. Отсюда окончательно получим:

$$j = -D\frac{n_2 - n_1}{I} \tag{6}$$

Предположим, что процесс перехода частиц из сосуда 2 в сосуд 1 происходит настолько медленно, что в любой момент времени течение

газа можно считать стационарным и описывать формулами (5) и (6), то есть речь идёт о квазистационарном течении.

Также считаем, что концентрация примеси вблизи трубки и в остальных частях сосудов отличаются мало, то есть это отличие много меньше самих концентраций. Тогда в сосудах 1 и 2 соответственно $N_1=n_1V$ и $N_2=n_2V$ частиц примеси.

По определению плотности потока частиц получаем:

$$\frac{dN_1}{dt} = -jS, \ \frac{dN_2}{dt} = jS \tag{7}$$

Запишем (7) в более удобном виде:

$$\frac{dn_1}{dt}V = -jS, \ \frac{dn_2}{dt}V = jS \Rightarrow \frac{d}{dt}(n_2 - n_1) = \frac{2jS}{V}$$

С использованием (6) получаем:

$$\frac{d}{dt}(n_2 - n_1) = -2D\frac{n_2 - n_1}{L}\frac{S}{V}$$

Введём обозначение:

$$\tau = \frac{1}{D} \frac{VL}{2S} \tag{8}$$

С использованием обозначения получаем:

$$\frac{d(n_2-n_1)}{dt} = -\frac{n_2-n_1}{\tau} \Rightarrow \frac{d(n_2-n_1)}{n_2-n_1} = -\frac{dt}{\tau}$$

Решая последнее уравнение, получаем:

$$\Delta n = \Delta n_0 e^{\frac{t}{\tau}},\tag{9}$$

где $\Delta n \equiv n_2 - n_1$, $\Delta n_0 = \Delta n$ при t = 0.

4 Методика измерений

Перед проведением измерений необходимо убедиться в соблюдении некоторых условий:

- 1) Для наблюдения диффузии необходимо отсутствие конвекции \Rightarrow необходимо обеспечить равенство температур и давлений в сосудах до начала эксперимента.
- 2) Для применения квазистационарного приближения диффузии в трубке необходимо убедиться в том, что величина $\tau \gg \tau_0$ (τ_0 характерное время диффузии одной частицы вдоль данной трубки). Согласно закону Эйнштейна-Смолуховского: $\tau_0 \sim \frac{L^2}{2D}$.

$$\tau\gg\tau_0\iff\frac{1}{D}\frac{VL}{S}\gg\frac{L^2}{2D}\iff\frac{V}{S}\gg L\iff SL\ll V$$

3) Если сосуды расположены вертикально, то влиянием силы тяжести можно пренебречь, так как $mgL \ll kT$.

Для измерения разности концентраций в установке применяются датчики теплопроводности. Теплопроводность \varkappa зависит от концентрации: при $\Delta n \ll n_{1,2}$ можно считать, что $\Delta \varkappa = \varkappa(n_2) - \varkappa(n_1) \approx C \Delta n$, где C - некоторая константа.

Упомянутые датчики в своём устройстве содержат проволоку-нагреватель, приращение сопротивления которой пропорционально теплопроводности газа при заданной мощности тока, текущего по проволоке.

Для измерения сопротивления используется мостовая схема (см. раздел "Экспериментальная установка"), которая балансируется при заполнении сосудов одной и той же смесью. При различии в концентрациях смесей показания вольтметра подсоединённого к диагонали моста: $U \sim \Delta \varkappa \sim \Delta n$. Таким образом, в процессе диффузии напряжение изменяется по закону:


$$U = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}},\tag{10}$$

где $U_0 = U$ при t = 0.

Измеряя U(t), можно найти τ , откуда по формуле (8) найти коэффициент диффузии D.


5 Экспериментальная установка


Схема измерительной части установки приведена на рис. 2. Она соединена с системой откачки и напуска воздуха и гелия. Один из вариантов конструкции системы изображён на рис.3.



Сосуды V_1 и V_2 размещены вертикально. Краны K_1 и K_2 нужны для откачки/подачи гелия в сосуды. Трубка, соединяющая сосуды оснащена краном K_3 . К соединительным трубкам подключён манометр M, измеряющий разность давлений между соединительными трубками и атмосферой.

Гелий содержится в баллоне под давлением, превышающем атмосферное. В установке предусмотрен кран К7, отделяющий баллон с гелием от установки. Для подачи малых порций гелия применяется двухходный кран с дозатором (см. рис. 4). Если открыт кран K_7 и рычаг P находится в положении I, то гелий в небольшом количестве поступает в дозатор. Если Р находится в положении II, гелий из дозатора поступает в установку.





 Δ атчики теплопроводности Δ_1 и Δ_2 , расположенные в сосудах V_1 и V_2 соответственно, включены в мостовую схему согласно рис. 5. Резисторы R, R₁ и R₂ служат для балансировки моста. Контакты резисторов R₁ и R₂ находятся на общей оси и изменяются одновременно поворотом ручки грубой регулировки. Точная балансировка выполняется резистором R.

Обработка полученных результатов 6

Параметры экспериментальной установки:

$$V_1 = V_2 = V = (1200 \pm 30) \text{cm}^3$$

$$\frac{L}{S} = (5, 5 \pm 0, 5) \text{cm}^{-1}$$

Было проведено 4 серии измерений зависимости U(t) при различных значениях давления. Результаты представлены в виде таблиц и графиков (см. раздел "Приложения"). Для каждой серии получено значение т, полученное аппроксимацией экспериментальных точек графиками вида $y = y_0 + Ae^{-\frac{t}{\tau}}$. Эти значения запишем в табл.1.

Таблица 1:

Р, мм рт.ст	τ, с	Δτ, с
40,4	348,8	$2,4 \cdot 10^{-5}$
80,8	522,6	$6,6 \cdot 10^{-6}$
121,3	627,9	$9,8 \cdot 10^{-6}$
201,4	970,1	$1,2 \cdot 10^{-5}$

Обратим внимание на то, что погрешность, отражённая в табл.1 является случайной и её порядок много меньше величины т. Следовательно, этой погрешностью можно пренебречь и в дальнейших расчётах не учитывать.

Из (8) получим, что

$$D = \frac{1}{\tau} \frac{L}{S} V$$

Теперь по результатам табл. 1 получим значения коэффициента диффузии для каждого значения давления. Также рассчитаем погрешности этих величин. Погрешность D можно посчитать по формуле:

$$\Delta D = D \sqrt{\left(\frac{\Delta \tau}{\tau}\right)^2 + \left(\frac{\Delta V}{V}\right)^2 + \left(\Delta \left(\frac{L}{S}\right) / \frac{L}{S}\right)^2}$$

Так как погрешностью $\Delta \tau$ мы пренебрегли, то последняя формула приобретает вид:


$$\Delta D = D \sqrt{\left(\frac{\Delta V}{V}\right)^2 + \left(\Delta \left(\frac{L}{S}\right) / \frac{L}{S}\right)^2}$$

Результаты представим в виде табл.2.

Таблица 2:

Р, мм рт.ст	D, м ² /с	$\Delta D, M^2/c$
40,4	$1,89 \cdot 10^{-3}$	$0, 2 \cdot 10^{-3}$
80,8	$1,26 \cdot 10^{-3}$	$0, 1 \cdot 10^{-3}$
121,3	$1, 1 \cdot 10^{-3}$	$0, 1 \cdot 10^{-3}$
201,4	$6,8 \cdot 10^{-4}$	$0,6 \cdot 10^{-4}$

По данным таблицы построим график зависимости $D(\frac{1}{p})$:



Погрешность величины $\frac{1}{p}$ можно найти по формуле:

$$\Delta\left(\frac{1}{P}\right) = \frac{\Delta p}{p^2}$$

Погрешностью измерения давления Δp считаем погрешность манометра, которая в для данной экспериментальной установки равна $\Delta p=50$ Па $\approx 0,38$ мм рт.ст..

Аппроксимируя экспериментальные точки прямой линией, получаем, что угловой коэффициент её наклона равен:

$$k = (51, 5 \pm 5, 8) \cdot 10^{-3} \frac{\text{m}^2 \cdot \text{mm pt.ct.}}{c}$$

Считая, что зависимость $D(\frac{1}{p})$ имеет вид: $D=\frac{k}{p}$ получим, что при атмосферном давлении (p=760 мм рт.ст.) коэффициент диффузии равен:

$$D_{atm} = (6, 8 \pm 0, 9) \cdot 10^{-5} \frac{M^2}{c}$$

Погрешность результата оценивалась по формуле (атмосферное давление

считалось точной величиной):

$$\Delta D_{\mathtt{atm}} = D_{\mathtt{atm}} \frac{\Delta k}{k}$$

Теперь из (3) и (4) получим формулу для вычисления длины свободного пробега:

$$\lambda = 3D_{\mathtt{atm}}\sqrt{\frac{\pi\mu_{He}}{8RT}}$$

Найдём длину свободного пробега молекул гелия в воздухе при температуре $T=20^{\circ}C=293$ K:

$$\lambda = (1, 6 \pm 0, 2) \cdot 10^{-7} \text{M}$$

Также справедлива формула:

$$\sigma = \frac{kT}{P\lambda}$$

из которой получаем:

$$\sigma = (2.5 \pm 0.3) \cdot 10^{-19} \text{m}^2$$

7 Вывод

В результате работы вычислено значение коэффициента диффузии гелия в воздухе при атмосферном давлении. Это значение с учётом указанной погрешности соответствует табличным данным: было найдено значение $D_{\text{атм}}=6,2\cdot 10^{-5}\frac{\text{м}^2}{c}$. Также найденное значение длины свободного пробега молекулы гелия соответствует табличным значениям с учётом рассчитанной погрешности: было найдено значение $\lambda=1,75\cdot 10^{-7}$. Более того, подтвердилась обратно пропорциональная зависимость коэффициента диффузии от давления газа.

8 Приложения

График 1:




График 2:





График 3:






График 4:

Измерение 4. Р = 201,4 мм. рт.ст

